


认识设备

部件与接口示意。外观线图依据纸本重绘，仅用于识别外部位置。



- 01 角（可拆卸）

02 头部镜片（显示屏）

03 拾音孔

04 复位孔（手动更换网络时短按）

05 按钮（充电指示灯）

06 按键（设备状态指示灯）
- 07 磁吸充电底座

08 头部（可转动）

09 耳朵（可拆卸）

10 手臂

11 喇叭

12 充电接口（DC 5V/2A）

纸本把腹部按钮分别标为充电指示灯、设备状态指示灯；本图保留两项名称，不代表有两个独立按键。

来源说明：根据用户提供的纸本说明书照片转录、重绘与重新排版；非原厂电子原件。

首次联网与工作状态

按设备屏幕和微信小程序实际引导操作。流程图为文字步骤重绘，不是微信界面复刻。

- 1 长按腹部开机键，直至设备开机（可通过状态灯或屏幕提示确认）。
- 2 打开手机微信，扫描设备屏幕上显示的配网二维码。
- 3 根据微信小程序页面的引导完成后续配网操作（小程序内包含配网流程截图，可对照参考）。

配网图片说明

原纸本含六张微信小程序截图，但照片中界面小字无法可靠辨认。本版保留清晰可读的三步说明，不猜测按钮名称、Wi-Fi频段和账号字段。

开关机与状态切换

1. 长按肚子上的按钮进行开关机。
2. 短按肚子上的按钮，可以切换小星的聊天/等待状态。
3. 一分钟不和小星聊天，小星会自动进入等待状态。
4. 等待状态下，说出唤醒词“你好，小星”就能唤醒小星继续沟通。
5. 等待状态下五分钟不唤醒，小星就会进入省电状态；省电状态下，需要按肚子上按钮唤醒小星。
6. 如果给小星设置了提醒事项，即使在省电状态，到时间后，小星也会自动唤醒起来播报提醒。

更换网络：纸本外观图标注“复位孔（手动更换网络时短按）”。原纸本未给出恢复出厂设置步骤，请勿将此理解为清除全部数据的方法。

日常互动

下列操作据纸本转录。功能表现、配件及服务以实际设备为准。

唤醒小星

语音唤醒：说出唤醒词“你好，小星”，唤醒后设备进入活跃状态，可直接进行互动。

和小星聊天

唤醒设备后，直接说出想交流的内容，作为情感小伙伴，支持畅所欲言的智能对话，回应多样情感需求。

互动反馈

1. 无需额外操作，对话或触发互动时自动触发，包含多种意外惊喜动画表情，配合头部动作呈现，互动更生动。
2. 抚摸反馈，用手轻轻抚摸设备头部，设备会给出专属反馈增强互动趣味性。

生活提醒小助手

对小星讲需要提醒的事项和时间，例如：小星，晚上7点提醒我练琴；小星过五分钟提醒我看看饺子煮好没；小星，每天早上8点叫我起床好吗？

给小星换衣服

手动为小星更换喜欢的娃衣服饰，不同服饰可以对应不同动画表情（需要星角萌萌专属娃衣服才支持），也可以小朋友自己手工DIY给小星搭配衣服。

勋章搜集

通过听故事可以获得各类勋章，已获得的勋章可以佩戴，可以随时语音查看。

刷卡互动

1. 可以直接通过语音让小星唱歌和讲故事。
2. 也可以用歌曲卡和故事卡靠近腹部按钮区域，小星就会自动播放歌曲或者讲故事。

安全与使用边界

请在使用前阅读以下五条安全注意事项，并由成人指导儿童操作。

- 01 本品含细小零部件，不适合3岁及以下儿童使用，谨防儿童误吞引发窒息风险。
- 02 仅可使用符合标准5V/2A额定值并符合国家CCC认证的正规充电器（须另行购买）为本产品充电；充电时远离高温、潮湿环境，避免短路、过热引发安全隐患。
- 03 禁止拆解、改装机器人内部电路及机械结构，以免造成设备故障或人身伤害；避免摔打、撞击机器人，防止零部件脱落。
- 04 远离火源、强磁环境，防止机器人电子元件损坏；电池废弃后请按当地环保要求分类投放，切勿随意丢弃。
- 05 儿童使用时需成人全程监护，引导正确操作，避免长时间近距离直视机器人灯光模块，保护视力。

关于本电子版

根据用户提供的纸本说明书照片转录、重绘与重新排版；非原厂电子原件。

原照片已逐区放大核对，文字重新排版，设备与联网流程均为重绘；原照片未嵌入PDF。

六张微信小程序截图的小字无法可靠辨认；不猜测小程序名称、按钮文字、Wi-Fi频段或界面操作细节。

原纸本没有给出开关机长按秒数、充电灯颜色含义、恢复出厂设置步骤或固件适用版本。

安全正文写“不适合3岁及以下”，底部图示为0-3禁用/3+；此版本保留正文较严格表述，年龄边界需向厂家确认。

本文保留纸本对专属服饰动画、卡片和勋章的说明；未证明配件随包装附赠，也未进行实机功能验证。